

ITA DRA è un sistema di geo-localizzazione per il monitoraggio da remoto dell'unità/flotta. Il sistema registra i parametri di funzionamento macchina e restituisce in tempo reale report dettagliati e personalizzabili. L'accessibilità da remoto permette significative riduzioni dei tempi di fermo macchina.

GBR DRA geolocation system tracks the unit/fleet. It records and monitors its performance indicators. Dra provides realtime analysis of possible misuses/failures thus shortening machines' downtimes.

FRA DRA système de géolocalisation de l'unité/de la flotte. Il enregistre et contrôle les indicateurs de performance. DRA fournit en temps réel les analyses d'éventuels usages impropres /défaillances en réduisant ainsi les temps d'arrêt de la machine.

ESP El sistema de geolocalización dra rastrea la unidad/flota. Registra y monitorea sus indicadores de rendimiento. El DRA proporciona un análisis en tiempo real de posibles malos usos/fallas que ayuda a reducir los tiempos de inactividad de la máquina.

PRT DRA Sistema de localização geográfica acompanha a unidade/frota. Registra e monitora seus indicadores de execução. dra fornece análise em tempo real de possíveis abusos/falhas assim que reduz tempos improdutivos da máquina.

RUS Геолокации система отслеживает движения машин флота. Система записывает и контролирует свои показатели эффективности. Система обеспечивает анализ в режиме реального времени злоупотребления или технических сбоев сокращая технических простоев машин.



The screenshot shows the DRA web interface. On the left, there's a sidebar with navigation options: Status, Reports, Service, Events, Administration, and Extras. The 'Reports' menu is expanded, showing options like 'Vehicle Data Report', 'Realtime Access', 'Scheduled Reports', 'Report Request', 'Data Collection', and 'HD-MC Data'. The main area displays 'Machine Data' for a specific machine (ID: 352640063886337). The data is presented in a table with columns: Signal, Value, Unit, and Time.

Signal	Value	Unit	Time
Machine State	...		...
Machine Error	...		...
Machine Warnings	...		...
Auxiliary Temperature Sensor #1	...	°C	...
Auxiliary Temperature Sensor #2	...	°C	...
Auxiliary Pressure #1	...	psi	...
Auxiliary Pressure #2	...	psi	...
Auxiliary Level	...	mm	...
Relative Humidity	...	%	...

SHOULDER TO SHOULDER

